

## ＜重要事項＞ ※取扱説明書中で特に重要な事項です

- タンクに水が入っていないとミストは作動しません。  
故障の原因となるので、水が入っていない状態、本体にカバーをかぶせていない状態では絶対にスイッチを入れないでください。
- 室内環境によりミストの量変化することがあります。  
温度・湿度が高い時には吹出し口前方にミストが降下して、本体周辺が濡れることがあります。  
その場合は吹出し口前方にタオルを敷くなどの対策を行ってください。  
また、ミストの量が増え55ml(水位上限)まで水を入れても120分タイマーより前に水が無くなり電源が切れる場合がありますが故障ではありません。その際、120分間ミストを持続させるために、55ml(水位上限)を超えて水を入れないようご注意ください。逆に、冬場など、温度・湿度の低い時には、ミストの量が減少し、通常に比べて水が多く残る場合がありますが、故障ではありません。
- 水温が低い時などは超音波振動板の上や周りに気泡が付着し、ミストの出が悪くなる場合があります。電源をOFFにし、綿棒などで超音波振動板に付着した気泡をやさしく取り除きご使用ください。
- 作動中は本体や水タンク内の水があたたかくなる場合があります。
- パソコン等の精密機器、電化製品、家具、書類、壁のそばではご使用にならないでください。
- 55ml以上(水位上限)水を入れないでください。
- 必ず水は水道水、エッセンシャルオイルは天然抽出100%の精油をご使用ください。
- 使用中は、絶対に本体を動かさないでください。
- 作動中にタイマーや停止ボタンを押すとそれまでの設定はリセットされます。
- 「お手入れ方法」にしたがい定期的にクリーニングを行ってください。
- 雑菌などが繁殖する恐れがあるため、ご使用後の残った水は必ず捨ててください。
- 水を捨てる際は、必ず排水側から捨ててください。
- 本体にエッセンシャルオイルが付着しないようご注意ください。

ご使用の前に、取扱説明書を必ずご確認ください。

動作しなかったり、水もれ等があった場合は「故障かな?と思った時」のページをご確認ください。